

Installationsanleitung für WaveLINK 3.0 Internetzugang

1. Installation der Hardware

Um den WaveLINK 3.0 Internetzugang nutzen zu können, haben Sie von uns den bereits fertig konfigurierten Antennenrouter vom Typ SXT 5HnD oder SEXTANT erhalten. Bitte schließen Sie die Komponenten wie folgt an:



Den Antennenrouter befestigen Sie mit der beigefügten Halterung an einem Antennenmast, Balkongeländer, Wand, Fensterbrett, usw. Wichtig dabei ist, dass vom Montagestandort freie Sicht zu einem unserer WaveLINK 3.0 Benutzereinstiege besteht. Das Montieren hinter Fenstern oder Dachziegeln ist nicht optimal, da die Funkwellen durch Isolierglas oder Ziegel stark gedämpft werden. Die optimale Ausrichtung des Antennenrouters können Sie anhand der LED-Balkenanzeige auf der Rückseite finden. Für eine schnelle und stabile Verbindung sollten mind. 4 LEDs leuchten.



Der Antennenrouter wird über das beilegte Netzwerkkabel mit Hilfe des PoE-Injektor (Power over Ethernet Injektor) mit Strom versorgt. Den Stecker des PoE-Injektors können Sie direkt an Ihren Rechner, einem Switch, einen WLAN-Accesspoint oder einem WLAN-Router anschließen. Näheres zum Betrieb eines eigenen Routers hinter dem Antennenrouter erfahren Sie in Kapitel 3. Achtung ! Schließen Sie an das Netzwerkkabel, das zum Antennenrouter führt, niemals ein anderes Netzwerkgerät an. Dieses könnte durch die Stromeinspeisung des PoE-Injektors zerstört werden.

2. Kontrollieren der WaveLINK 3.0 Verbindung

Stellen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Rechner so ein, dass er sich automatisch eine IP-Adresse vom bezieht (DHCP-Client). Dies ist in der Regel die Standardkonfiguration eines neu installieren Rechners. Eigentlich könnten Sie jetzt schon mit Ihrem Rechner im Internet surfe, es empfiehlt sich aber die Verbindung einmal zu kontrollieren. Hierzu geben Sie folgendes in Ihren Webbrowser ein: http://192.168.1.1

(Version 1.1)

WL9999-5G

Router Identity



RouterOS v5.20 You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network administrator.					Wenn Ihre Netzwerkverbindung zwischen Ihrem Rechner und dem Antennenrouter funktioniert erscheint diese Anmeldeseite:			
WebFig Lo	gin:			Geb ein:	en Sie folg	jende Zuę	gangsdaten	
Password:	Login			Logi Pass	in: sword:	user bnmsp		
Winbox 1	Telnet Graphs License Help		© mikrotik	Dana Set S Date Verb	ach ersche Seite, die I n zu Ihrer indung an	eint diese hnen die WaveLIN zeigt.	CPE Quick wichtigsten IK 3.0	
Quick Set						We	bFig v5.20	
Undo							CPE Quick Set	
Redo		Info				C	`opfiguration	
Hide Menu	WLAN MAC Address	00:0C:42:98:5B:53		Mode	⊙Router () Bridae	Johngaration	
	LAN MAC Address	00:0C:42:98:5B:52				-		
Logout		Wireless	Address Ac	quisition	OStatic @		POE	
	Status connected to ess AP MAC 00:0C:42:66:FF:B2		WLAN IP Address		10.101.46.14	3/24	DHCP Release DHCP Renew	
	SSID	bnmsp-5.21		Gateway	10.101.46.25	4		
	Tx/Rx Signal Strength	-83/-68 dBm		Upload	unlimited	Monte State	s/s	
	Fignal To Noise	13/13 %	D	ownload	unlimited	🖌 bit	s/s	
	Wireless Protocol	nv2					LAN	
		40 dB	LAN IP	Address	192.168.1.1/2	24		
	-52 dB		DHC	P Server				
		76 dB	DHCP Serve	er Range	▲ 192.168.1.10	-192.168.1.1		
	15:52:32 15	5:53:33 15:57:03		NAT				
	Rx Signal cur: -68 dB avg	9: -69 dB max: -67 dB					System	
	Tx Signal Cur: -63 GB avg	, -/ - up max: 0 0b						

Der Wireless **Status** muss **"connected to ess"** anzeigen". **"Searching for network"** bedeutet, dass der Router noch keinen WaveLINK 3.0 Benutzereinstieg gefunden hat.

Das Wert **Rx Signal Strength** (Empfangssignalstärke) sollte nicht kleiner als **-80 dBm** sein. Beachten Sie, dass der Wert negativ ist, sprich **-70 dBm** ist ein besserer Wert.

Disconnect

Der Wert Signal To Noice (Signal-Rausch-Abstand) sollte mind. 20 dB betragen.

Über den in der linken Menüleiste befindlichen Menüpunkt **System -> Reboot** können Sie den Antennenrouter neu starten, falls der mal keine Verbindung zum Benutzereinstieg selbständig aufbaut.

Der Zugriff auf den **CPE Quick Set** Bereich ist für Sie nur lesend, d.h. mögliche Änderungen, die Sie an der Konfiguration vornehmen werden nicht übernommen.



3. Betrieb von eigenem Netzwerkswitch oder WLAN-Router hinter dem Antennenrouter

3.1 Betrieb des Antennenrouters im "Router-Mode" (Standard)

Den Antennenrouter können Sie in zwei Betriebsarten betreiben. Standardmäßig liefern wir den Antennenrouter in der Betriebsart **"Router-Mode**" aus. D.h. Der Antennenrouter ermöglich über sein Netzwerkinterface den sofortigen Betrieb eines Rechners. Um mehr als einen Rechner am WaveLINK 3.0 Internetzugang zu betreiben, können Sie anstelle Ihres Einzelrechners auch einen einfachen Netzwerkswitch betreiben. Hierfür reicht ein einfacher ungemagter Switch aus. Der Switch braucht keinerlei Konfiguration. . Netzwerkgeräte, die über einen Switch mit dem Antennenrouter verbunden sind, erhalten über diesen per DHCP ihre IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.1.10 – 192.168.1.199. Der Antennenrouter selber hat die IP-Adresse 192.168.1.1 .Möchten Sie einem Netzwerkgerät eine feste IP vergeben, dann verwenden Sie bitte nur IP-Adressen aus den noch freien Bereichen 192.168.1.2 – 192.168.1.9 oder 192.168.1.200 – 192.168.1.254 . Eine Änderung des IP-Adressbereiches ist durch Sie **nicht** möglich.

Hier zusammengefasst die Kenndaten des vom Antennenrouter aufgespannten IP-Netzes:

IP-Netzadresse:	
Netzwerkmaske:	
Default Gateway:	
Nameserver (DNS)	

192.168.1.0/24 255.255.255.0 192.168.1.1 91.214.11.132



Anstelle, oder als Erweiterung zu dem Switch, können Sie auch einen WLAN-Accesspoint oder WLAN-Router verwenden. Hierzu geben Sie Ihrem eigenen WLAN-Router eine feste IP-Adresse aus den oben aufgeführten freien Bereichen und schalten Sie auf Ihrem Router den DHCP-Server aus. Den Antennenrouter verbinden Sie mit einem der **LAN-Ports** Ihres WLAN-Routers, nicht mit dem WAN-Port. Nebenstehende Abbildung zeigt dies bei einem Linksys WRT54GL. Möchten Sie Ihren alten Linksys-Router, den Sie bisher für WaveLink 2.0 verwendet haben, wieder als normalen WLAN-Router verwenden, dann müssen Sie diesen erst wieder mit der Originalfirmware bestücken. Wie das funktioniert verrät die Anleitung auf unserer Webseite <u>http://www.bnmsp.de/wiki/hilfe/linksys_client</u> (Punkt 6).

3.2 Betrieb des Antennenrouters im "Modem-Mode" (muss explizit beantragt werden)

Haben Sie bei Beantragung Ihres WaveLINK 3.0 Zugangs explizit den **"Modem-Mode**" ausgewählt, dann haben Sie jetzt viel mehr Freiheitsgrade bei Ihrer Netzwerkkonfiguration. Das Mehr an Möglichkeiten birgt auch immer die Gefahr von Falschkonfigurationen, weshalb wir diese Betriebsart nur denjenigen empfehlen, die die Vorteile dieser Variante auch wirklich nutzen möchten und verstehen was sie tun. Die Vorteile sind:

- Sie können die IP-Adressen Ihres Home-LANs selber festlegen und ändern.
- Sie können in Ihrem Router beliebig Firewallregeln konfigurieren.
- Sie können den Router als VPN-Gateway für ein eigenes VPN-Netz nutzen, sofern das Ihr Router unterstützt.
- Sie können mit dem Router problemlos VoIP (Internettelefonie) machen, sofern dies Ihr Router unterstützt.
- Sie können die QoS-Funktionalität (Quality of Service) Ihres Routers nutzen, sofern dies Ihr Router unterstützt.
- Sie können ein Portforwarding einrichten, das Ihnen Zugriff auf Ihre im LAN befindlichen Netzwerkgeräte übers Internet erlaubt.
- Kurz: All das, was mit einem normalen DSL-Anschluss funktioniert, funktioniert hier auch.

Hinweis:

Damit Sie die aus dem Internet über Ihren eigenen Router hinweg auf Netzwerkgeräte in Ihrem LAN zugreifen können müssen Sie die Betriebsart **"Öffentliche IP-Adresse"** gewählt haben.



Folgendes Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie eine Fritz!Box an einen WaveLINK 3.0 Antennenrouter, der im **"Modem-Mode"** arbeitet, anbinden.



- Führen Sie die Punkte 1 und 2 (Hardwareeinrichtung + Kontrollieren der WaveLINK 3.0 Verbindung) erfolgreich durch
- Machen Sie den WaveLINK 3.0 Antennen router stromlos (Netzteil vom PoE-Injektor abziehen)
- Dann schließen Sie den WaveLINK 3.0 Antennenrouter an den LAN Port 1 Ihrer Fritz!Box an. Ihren Rechner verbinden Sie
- Dann gehen Sie auf die Administrationsoberfläche Ihrer Fritz!Box. Befindet sich die Fritz!Box im Auslieferungszustand, geht das mit <u>http://192.168.178.1</u>
- 5. Den vorgeschlagenen Einrichtungsassistenten bitte abbrechen.
- 6. Jetzt schalten Sie den Antennenrouter wieder ein (Netzteil an PoE-Injektor anschließen)
- 7. Gehen Sie auf den Menüpunkt Internet -> Zugangsdaten und füllen Sie die jetzt angezeigte Maske wie folgt aus.

Übersicht	Zugangsdaten					
Internet Online-Monitor	Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen.					
DSL-Informationen	Internetanbieter					
Telefonie	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:					
Heimnetz	Internetanbieter Weitere Internetanbieter					
WLAN	Anderer Internetanbieter					
DECT System	Name BNMSP					
Assistantan	Anschluss					
Einrichten, Update, Telefone	Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.					
	Anschluss an einen DSL-Anschluss					
FRITZ!NAS Daten, Musik, Bilder, Filme	Die FRITZIBox ist mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden. Das in der FRITZIBox integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.					
	 Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss) 					
MyFRITZ!	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.					
MAS, Allitule, Nacilicitei	©Externes Modem oder Router					
	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.					
	Betriebsart					
	Geben Sie an, ob die FRITZIBox die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.					
	Onternetverbindung selbst aufbauen					
	Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)					
	Zugangsdaten					
	Werden Zugangsdaten benötigt?					
	O Ja					
	(Nein					

Das Formular geht auf der nächsten Seite weiter

(Version 1.1)



verändem.				
Übertragungsgeschwindigkeit	Übertragungsgeschwindigkeit			
Geben Sie die Geschwindigkeit I Netzwerkgeräte benötigt.	nrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der			
Upstream	10000 kbit/s			
Downstream	10000 kbit/s			
< Verbindungseinstellungen ändern				
VLAN-Einstellungen				
Bitte beachten Sie, dass nur in s Ihrem Internetanbieter.	eltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie vo			
VLAN verwenden				
VLAN-ID				
IP-Einstellungen				
 IP-Adresse automatisch 	über DHCP beziehen			
DHCP-Hostname				
P-Adresse manuell fest	adea			
IP-Adresse	192 - 168 - 1 - 253			
Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 0			
Standard-Gateway	192 - 168 - 1 - 1			
Primater DNS-Server				
	91 214 11 132			

Hinweis:

Der untere Bereich wird erst eingeblendet, wenn die auf das blau gekennzeichnete "Verbindungseinstellungen ändern" klicken.

- 8. Klicken Sie jetzt auf die **"Übernehmen"** Schaltfläche, die folgende Hinweismeldung bestätigen Sie mit **"OK"**
- **9.** Die Fritz!Box prüft jetzt ob die Internetverbindung zustande kommt. Ist alles OK, dann erfolgt folgende Meldung.

Speichern de	er Einstellungen
De	er Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Im weiteren Verlauf wird Ihre Internetverbindung geprüft.
	ОК

10. Geschafft ! Ihre Fritz!Box arbeitet jetzt als NAT-Router hinter dem Antennenrouter.

3.3 Hinweise zum Betrieb der Fritz!Box am WaveLINK 3.0 Internetanschluss

Möchten Sie aus dem Internet auf Ihre Fritz!Box zugreifen, dann benötigen Sie deren öffentliche IP-Adresse. Die Fritz!Box zeigt diese in der gewählten Betriebsart leider falsch an. Angezeigt wird immer die IP-Adresse 192.168.1.253 . Hier handelt es sich um die IP-Adresse, die die Fritz!Box am LAN 1 Interface hat. Die öffentliche IP-Adresse ist an den Antennenrouter gebunden. Dieser sorgt durch ein Portforwarding aller IP-Protokolle und Ports dafür, dass alle eingehenden Pakete auf die öffentliche IP-Adresse des Antennenrouters an die IP 192.168.1.253 der Fritz!Box weitergereicht werden. Ihre öffentliche IP-Adresse erfahren Sie beispielsweise über die Webseite: <u>http://www.wieistmeineip.de</u> Die öffentliche IP-Adresse, die Sie bei WaveLINK 3.0 erhalten, ist immer die gleiche. Wir behalten uns aber vor, die IP-Adresse aus technischen Gründen zu ändern.